

Generel info om brug af Dykanden

Ved ankomst til båden tjek om alt er som du har forventet det.

Pas på når du går ombord på Dykanden, det kan være meget glat på dækket specielt i frostvejr.

Vær forsigtig når du tager presenningen så trykknapperne ikke rives af.

Inden du sejler ud:

Tjek at begge benzin dunke er fyldt.

Lad motoren køre mindst 5 min. for at blive varm - hvis der ikke er strøm på batteriet kan den startes vha. af start snoren på selve motoren (nøglen skal være drejet til tænding).

Hav altid redningsvest på - Det er lovpligtigt at have redningsvest med til alle personer om bord.

Medbring altid fuldt opladt mobiltelefon.

Efter sejlads:

Fortøjning af båden gøres som vist på billedet

Tøm båden for vand og rengør den for blod / fjer / mudder etc.

Motor køres op efter brug og svingarm ind (Se billede).



Nøgle, dødmandssnor og afbryder til batteri afmonteres og lægges på plads efter brug.

Alle dunke fyldes med benzin og stille op og så de ikke vælter (se billede).

Båden låses med kæden så låsen ikke kan komme i vandet, dvs. låsen placeres i bøjlen på båden som vist på billedet.



Hvis du opdager at noget er gået i stykker eller mangler, så er det meget vigtigt at det bliver fortalt til bådudvalget. På den måde kan vi få det ordnet hurtigt og andre får ikke ødelagt deres jagt tur i Dykanden.

Ved spørgsmål kan Jonatan eller Jakob kontaktes:

Jonatan Damsgaard

23636799

Jakob Friis

23638818